

- Ao substituir meu interruptor antigo pelo One Touch, notei que no antigo havia apenas 2 fios e no One Touch há 3 fios, como faço a instalação?

Deverá ser passado o 3º fio ligado ao Neutro, para que o One Touch seja alimentado.

- Conectei corretamente os fios, mas o aparelho não funcionou, onde posso ter errado?

Verifique se o disjuntor está ligado.

- Instalei o One Touch e verifiquei que estava funcionando, mas quando coloquei o espelho, o aparelho parou de funcionar, o que houve?

O espelho deverá ser colocado com o disjuntor desligado, caso tenha sido colocado com o aparelho em funcionamento, o disjuntor deverá ser desligado e ligado novamente com o espelho colocado, para que o aparelho identifique o espelho e funcione corretamente.

- Não estou enxergando o LED aceso quando coloco o espelho, o que há de errado?

O LED irá iluminar o suficiente para que você possa identificar o PAD no escuro, durante o dia ou com a lâmpada acesa, ele será imperceptível.



Caso haja dúvidas na instalação ligue:
(35) 3471-0871 ou acesse
www.oneletronicos.com.br

Interruptores:

- Interruptor Simples: 1 PAD, 2 PADs e 3 PADs
- Interruptor Paralelo: 1 PAD, 2 PADs e 3 PADs
- Pulsador 1 PAD Campanha
- Dimmer Digital
- Interruptor Intermediário
- Interruptor Simples 1 PAD com Tomada 10A/250V~
- Interruptor Paralelo 1 PAD com Tomada 10A/250V~
- Interruptor Simples 1 PAD com Tomada 20A/250V~
- Interruptor Paralelo 1 PAD com Tomada 20A/250V~

Acessórios:


- Tomada 10A/250~
- 2 Tomadas 10A/250V~
- Tomada 20A/250V~
- 2 Tomadas 20A/250V~
- Tomada para Telefone (padrão Telebrás) com Conector RJ11 – 2 Vias
- Tomada para Antena de TV
- Placa Cega

MANUAL DE INSTALAÇÃO


Recomenda-se que o aparelho seja instalado por um electricista. ATENÇÃO! Para a sua segurança, antes da instalação, desligue o disjuntor da rede de onde será instalado o OneTouch.

1. Identifique os fios que estão chegando na caixa padrão, deverá haver três fios: FASE, NEUTRO e RETORNO. Para ligações em 220V haverá: FASE1, FASE2 e RETORNO.
2. Para instalações onde havia interruptores convencionais, se não houver o NEUTRO, será necessário passar o terceiro fio ligado ao NEUTRO para realizar a instalação.
3. Com o auxílio de uma chave teste, identifique a FASE, o NEUTRO e o RETORNO para que possam ser corretamente conectados aos fios do Interruptor OneTouch.
4. Identifique o modelo do interruptor e o tipo de ligação através dos desenhos presentes neste manual e siga o modelo para fazer as conexões dos fios.
5. Após a conexão dos fios do interruptor OneTouch com a rede, isole-os utilizando fita isolante anti-chamas e só então, ligue o disjuntor para verificar se o aparelho está funcionando corretamente. Agora volte a desligar o disjuntor para fixação do aparelho na parede.
6. Somente após a colocação do espelho, o disjuntor poderá ser ligado definitivamente.

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO - ESQUEMA DE LIGAÇÃO



PULSADOR 1 PAD CAMPAINHA- ESQUEMA DE LIGAÇÃO



É recomendado que a placa (espelho) seja fixada com adesivo instantâneo (ex: Super Bonder) após sua instalação, para evitar que seja retirada, pois caso seja reposta após haver um toque direto no circuito a campainha irá tocar incessantemente podendo danificá-la.

DIMMER - ESQUEMA DE LIGAÇÃO



O funcionamento do Dimmer Touch é:

- 1.) Toque brevemente no PAD para acender ou apagar a lâmpada.
- 2.) Mantenha pressionado para aumentar ou diminuir a intensidade luminosa.

OBS: O dimmer deve ser usado apenas com lâmpadas incandescentes.